

Ogólna instrukcja użytkowania mebli.

Niniejsza instrukcja stanowi ogólnie o sposobie użytkowania mebli marki formanufaktura.com. Można ją stosować, jeśli nie otrzymaliście Państwo dedykowanej instrukcji.

1. Elementy lakierowane czyścimy ściereczką z mikrofibry, ewentualnie bawełnianą zwilżoną wodą z płynem do mycia naczyń. W żadnym wypadku nie można używać gąbki do czyszczenia elementów lakierowanych.
2. Elementy laminowane są znacznie bardziej odporne na ścieranie niż lakierowane, zatem można czyścić je gąbką (tylko miękką stroną).
3. Blaty drewniane najlepiej byłoby czyścić tak samo jak elementy lakierowane, ale bywa to niewygodne, więc dopuszcza się czyszczenie gąbką, ale tylko miękką stroną, nawet jeżeli na powierzchni występują zaschnięte zabrudzenia. Należy zwrócić uwagę na to, by na blatach nie gromadziła się przez dłuższy czas woda.
4. Większość popularnych środków chemicznych dedykowanych do czyszczenia drewna i mebli można stosować na wszystkich powierzchniach.
5. Nie należy stawiać gorących przedmiotów (o temperaturze powyżej 45°C) bezpośrednio na blacie. Aby zabezpieczyć blat, należy użyć podkładki, np. z korka.*
6. Do każdej z szuflad można załadować bezpiecznie ok 20 kg obciążenia. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z szuflady pod zlewem. Jeżeli znajdują się w niej kosze na śmieci, często zdarza się, że odruchowo chcemy ugnieść śmieci, co może doprowadzić do wytworzenia obciążenia większego niż 20 kg a co za tym idzie, do uszkodzenia szuflady. Aby uniknąć uszkodzenia, śmieci należy ugniatać delikatnie, lub podczas ugniataania, wyjąć kosz z szuflady.
7. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach w których użytkowane są meble powinna wynosić między 40 a 60%.
8. Wszelkie regulacje frontów/szczelin/innych elementów są naturalnym następstwem eksploatacji mebli i nie podlegają gwarancji.

Jeżeli macie Państwo jakiegokolwiek wątpliwości co do użytkowania mebli prosimy o kontakt.

* Nie dotyczy blatów z kamienia.